組付作業手順




*文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

= 作業中のケガ・ヤケド =

- ① 「フロントパイプの仮組付」
 - ・フロントパイプ前部の取付ブラケット D を純正ラバーステーに通してください。
 - ・フロントパイプ前部のフランジと、触媒後部のフランジとの間にガスケットAを挿んで純正ボルト、純正ナットで仮締付けしておいてください。

お願い 吊り下げ用ラバーステー、ボルト、ナットは純正品を再使用してください。



- ② 「センターマフラーの仮組付」
 - ・センターマフラーの前部、後部の取付ブラケットE、F、Gを純正ラバーステーに通してください。
 - ・センターマフラー前部フランジ(楕円)と触媒後部のフランジとの間にガスケットAを挿んで純正ボルト、純正ナットで仮締付けしておいてください。
 - センターマフラー前部フランジ(三角)とフロントパイプ後部フランジとの間にガスケットBを挿んで、M8X30を通して反対側からスプリングワッシャー、ナットで仮締付けしておいてください。
 - お願い 吊り下げ用ラバーステー、ボルト、ナットは純正品を再使用してください。

組付作業手順




作業中のケガ・ヤケド

*文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

※リヤマフラー取り付けの際、年式によりボルトサイズが異なります ③ 「リヤマフラーの仮組付け(左右)」

- ・車両右後方下のフレームに取付ブラケットBを取り付けます。 フレーム底面の後方から2番目のボルト穴に取付ブラケットの穴を 合わせて、M12×25 (M14×25)ボルトにスプリングワッ シャー、平ワッシャーの順に通し、下側、及び右側から仮締付けし てください。
- ・リヤマフラー(右)の後部の取付ブラケットHと取付ブラケットの間に付属のラバーマウントを挿んで上下から付属のフランジナットで仮締付けしておいてください。
- ・センターマフラーの後部フランジ(右)とリヤマフラー前部のフランジとの間にガスケットBを挿んで、M8X3Oボルトを通して反対側からスプリングワッシャー、ナットで仮締付けしてください。
- ・車両左後方下のフレームに取付ブラケットCを取り付けます。 フレーム底面の後方から2番目のボルト穴に取付ブラケットの穴を 合わせて、M12×25(M14×25)ボルトにスプリングワッ シャー、平ワッシャーの順に通し、下側、及び左側から仮締付けし てください。
- リヤマフラー(左)の後部の取付ブラケット | と取付ブラケットの間に付属のラバーマウントを挿んで上下から付属のフランジナットで仮締付けしておいてください。
- ・センターマフラーの後部フランジ(左)とリヤマフラー前部のフランジとの間にガスケットBを挿んで、M8X3Oボルトを通して反対側からスプリングワッシャー、ナットで仮締付けしてください。
- ※テールパイプがオーバルタイプのマフラーは、牽引フックに干渉する可能性がありますのでご注意ください。



組付作業手順



*文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

- 作業中のケガ・ヤケド:

- ④ 「全体の本組付」
 - ・フロントパイプ、センターマフラー及びリヤマフラーの位置関係や自動車の床、クロスメンバー、シャーシ、その他の周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのずれを確認しながら、仮締付けしてあったボルトとナットを自動車の前側から順に下記の指定トルクで締付けてください。

締付けトルク M8 24.5~34.3N・m(2.5~3.5Kgf/m) M10 39.2~49.0N・m(4.0~5.0Kgf/m) M12 58.8~78.4N・m(6.0~8.0Kgf/m) M14 78.4~98.0N・m(8.0~10.0Kgf/m)

- ・テールパイプと自動車のバンパーの位置関係、クリアランスを確認 してください。不具合があったら最初から締めなおしてください。
- クリアランス不足を放置すると異常な音がでたり、樹脂バンパーの場合、熱で溶けることがあります。
- ⑤ 「装着状態の確認」
 - 全体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すぶって 各部のクリアランスを確認してください。
 - * <u>エンジンを始動して暖機運転し、約2。500回転にして各フランジからの排気もれ、各部の異常音を点検してください。</u>
 - <u>試運転して再度、各フランジからの排気もれ、各部の異常音を点検してください。</u>
 - 以上の項目に異常があったら、面倒でも最初から装着をやり直してください。

以上で弊社マフラーの装着が完了しました。もう一度 本取扱説明書をよく読んで、安全で快適なドライブをお楽しみください。

◇ 製造 · 発売元

株式会社 マツショウ

◇所在地

〒340-0002 埼玉県草加市青柳8丁目64番地2号

TEL 048(935)3637 FAX 048(931)2242

◇取扱説明書 番号

◇初版作成年月日

GD-079 2004.05.09